## 000 "МАГНИТ"

# Программно-технический комплекс "СЕНСОР-ТМ"

Руководство пользователя АРМ

## Содержание

1. Введение	3
2. Описание интерфейса ПО	4
2.1 Страница "Главный экран"	4
2.1.1 Описание основных элементов главного экрана	4
2.1.2 Изменение статуса телесигнала	6
2.1.3 Недостоверность данных	7
2.1.4 Аварийные события	7
2.2 Страница телеуправления выключателем	8
2.3 Страница телеуправления РПН	.11
2.4 Страница просмотра графиков телеизмерений	.13
2.5 Управление областью просмотра графика	.13
2.6 Страница просмотра журнала событий	.16
2.7 Подтверждение просмотра событий (квитирование)	.18
2.8 Страница просмотра журнала операций	.19
2.9 Страница просмотра сигналов центральной сигнализации	.20
2.10 Страница просмотра графиков температур	.21

### 1. Введение

Автоматизированное рабочее место (АРМ) пользователя программнотехнического комплекса (ПТК) "СЕНСОР-ТМ" построено на базе программного обеспечения "EasyBuilder Pro" и облачного интерфейса "сМТ-SVR-100" фирмы Weintek.

Система состоит из следующих компонентов:

- облачный интерфейс "cMT-SVR-100", на котором содержится программное обеспечение (ПО) и конфигурация системы
- автоматизированное рабочее место (АРМ) дежурного подстанции, построенного на базе моноблока с установленной операционной системой "Windows 10 Pro" фирмы "Microsoft"
- ПО "EasyBuilder Pro" для настройки облачного интерфейса "cMT-SVR-100"
- клиентское ПО "cMT Viewer" для просмотра мнемосхем и управления оборудованием подстанции

Программные компоненты "cMT Viewer" и "EasyBuilder Pro" являются бесплатными и находятся в общем доступе в сети интернет, что позволяет существенно сократить расходы на организацию APM дежурного подстанции.

Опционально с АРМ ПТК "CEHCOP-TM" может также поставляться компонент удалённого доступа "EasyAccess 2.0" фирмы Weintek для осуществления доступа к облачному интерфейсу "cMT-SVR-100" и для технической поддержки и просмотра мнемосхем.

## 2. Описание интерфейса ПО

#### 2.1 Страница "Главный экран"

#### 2.1.1 Описание основных элементов главного экрана



Пример страницы "Главный экран"

На главном экране отображены основные элементы мнемосхемы для оперативной оценки ситуации. На экране расположены элементы мнемосхемы подстанции. В нижней части страницы расположены:

• текущее время и дата



• кнопка перехода "Войти" на страницу авторизации



 "Журнал событий" с отображением трех последних событий с возможностью прокручивания

01/03/2021	13:45:29	КРУ-6 кВ Яч.9 ВВ-6 ф.6-9-Е ДУ - Разрешено	13:45:36
01/03/2021	13:45:29	КРУ-6 кВ Яч.9 ВВ-6 ф.6-9-Е ВЭ - Вкачен	13:45:36
01/03/2021	13:45:29	КРУ-6 кВ Яч.9 ВВ-6 ф.6-9-Е Положение - Включен	13:45:36

• кнопка "Квитировать" для подтверждения просмотра событий

Квитировать

• кнопка "Журнал" для перехода на основную страницу журнала событий



Активные элементы мнемосхемы:

элемент изображения ТН

٠

• элемент изображения выключателя



• элемент изображения силового трансформатора



• элемент отображения телеизмерений

la	50.0	A
lb	52.0	A
lc	52.0	A

При наведении на активный элемент можно кликнуть левой клавишей мыши на изображение и перейти на страницу управления выключателем, либо, кликнув на измерения, попасть на страницу графика телеизмерений.

#### 2.1.2 Изменение статуса телесигнала

При изменении положения выключателя, разъединителя, заземляющего ножа, положения тележки и др. элемент начинает подсвечиваться бирюзовым мигающим прямоугольником вокруг.



Это означает, что телесигнал изменил статус и событие требует подтверждения просмотра (квитирования) дежурным.

Прямоугольник



Также событие сопровождается звуковым оповещением и записью в журнале. Подтвердить события (квитировать) могут пользователи с учётной записью не ниже класса "А".



01/03/2021	14:54:08	КРУ-35 кВ Яч.1 Вводной Р-35 1СШ-35 ВЭ - Выкачен	0
01/03/2021	14:53:09	КРУ-35 кВ Яч.3 ВВ-35 Т-1 ВЭ - Выкачем	14:53:39
01/03/2021	14:52:35	КРУ-35 кВ Яч.3 ВВ-35 Т-1 Положение - Отключен	14:53:39

#### 2.1.3 Недостоверность данных

В случае потери связи с полевым устройством, которое является источником сигнала, элемент схемы начинает подсвечиваться серым прямоугольником вокруг.



Прямоугольник



будет подсвечиваться пока связь с полевым устройством не восстановится.

Также событие потери связи сопровождается звуковым оповещением и записью в журнале. Подтвердить события (квитировать) могут пользователи с учётной записью не ниже класса "А".



Такие ситуации могут возникать и штатно, если, например, ячейка выведена в ремонт и устройство сбора данных о положении выключателя и телеизмерений выключено.

#### 2.1.4 Аварийные события

В случае аварийного отключения выключателя при срабатывании аварийнопредупредительной телесигнализации (АПТС) с устройств терминалов РЗиА, элемент изображения выключателя начинает подсвечиваться мигающим красным прямоугольником вокруг.





будет мигать пока АПТС не устранится и не сквитируется **аппаратно** на терминале РЗиА оперативно-выездной бригадой (ОВБ), либо дежурным электромонтёром (ДЭМ) на подстанции.

Также АПТС сопровождается звуковым оповещением и записью в журнале. Подтвердить АПТС в журнале (квитировать) могут пользователи с учётной записью не ниже класса "А".

09/03/2021	12:04:28	КРУ-35 кВ Яч.3 ВВ-35 Т-1 МТЗ - Срабатывание	6
09/03/2021	12:03:54	КРУ-35 кВ Яч.3 ВВ-35 Т-1 Положение - Отключен	

#### 2.2 Страница телеуправления выключателем

Страница телеуправления выключателем является более подробным отображением статуса присоединения, чем на главной схеме. На странице отображены сопутствующие телесигналы (TC) и АПТС, а также свой журнал событий по присоединению.



Пример общего вида страницы управления выключателем

Условно страницу можно разделить на 4 блока:



1. Краткая мнемосхема присоединения с ТС и ТИТ (телеизмерения текущие)

- 2. Блок "АПТС с терминала РЗиА"
- 3. Блок "Телеуправление" выключателем
- 4. "Журнал событий" присоединения

Блок 3 "Телеуправление" выключателем может отсутствовать в зависимости от состояния телесигнала ДУ (дистанционное управление):



#### Ключ ДУ в положении местное



Ключ ДУ в положении дистанционное

Телеуправление осуществляется с помощью кнопок



При нажатии на кнопку выводится окно подтверждения

<ul> <li>МТЗ</li> <li>Откл</li> <li>ГЗ тр</li> <li>ГЗ тр</li> </ul>	Подтверждаете	ранное действие?	0000	Действи Перегре Критиче Отключ
Журна 1 <sup>у</sup> - Разрешено	Да	Отмена		
Іерегруз Трансформато ЛТЗ - Возврат	ра - Срабатыва	ние		

После подтверждения команда телеуправления отсылается на исполнение и заносится соответствующая запись в журнале операций:

			Журнал операц	ций			I
Дата	Время	Имя попьзователя	Команда	(P	Имя Host	платформа	6
01/03/2021	15:08:23	admin	КРУ 35 кВ Яч.3 ВВ-35 Т-1 Включить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
01/03/2021	13:45:48	admin	КРУ 6 кВ Яч.9 ВВ-6 ф.6-9-Е Включить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	

Сигналы АПТС поступающие с терминалов РЗиА, разделяются на 2 типа

- 1. Предупредительные
- 2. Аварийные

Предупредительные сигналы не приводят к отключению выключателя и при срабатывании мигают жёлтым цветом.



Пример предупредительного сигнала

Аварийные сигналы приводят к отключению выключателя и при срабатывании мигают красным цветом.



Пример аварийного сигнала

Сигнал АПТС будет мигать пока не устранится и не сквитируется **аппаратно** на терминале РЗиА оперативно-выездной бригадой (ОВБ), либо дежурным электромонтёром (ДЭМ) на подстанции. Кнопка "Назад" возвращает пользователя на страницу "Главный экран".

#### 2.3 Страница телеуправления РПН

На странице "Телеуправление РПН" для удобства и контроля отображаются положения выключателей высокой и низкой стороны, а также текущие телеизмерения напряжения и токов, АПТС с терминала РЗиА для контроля состояния трансформатора.



Пример страницы телеуправления РПН

Телеуправление РПН осуществляется двумя командами "Прибавить" и "Убавить". Чтобы изменить текущее положение РПН нужно кликнуть левой кнопкой мыши на требуемую ("Прибавить" или "Убавить") кнопку. После чего появится всплывающее окно с требованием подтвердить действие:



После подтверждения команда телеуправления отсылается на исполнение и заносится соответствующая запись в журнале операций:

0			Журнал операци	ій			_
Дата	Время	Имя попьзователя	Команда	IP	Имя Host	ппатформа	6
01/03/2021	15:08:23	admin	КРУ 35 кВ Яч.3 BB-35 T-1 Включить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	9
01/03/2021	13:45:48	admin	КРУ 6 кВ Яч.9 ВВ-6 ф.6-9-Е Включить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	

После команды "Прибавить" или "Убавить" происходит блокировка "Телеуправления РПН" на 30 секунд. При этом кнопки "Прибавить" или "Убавить" становятся недоступными, так как исполнение команды довольно длительный процесс и необходимо дождаться пока исполнение команды закончится изменением текущего положения РПН.

#### 2.4 Страница просмотра графиков телеизмерений

На странице просмотра графиков телеизмерений можно проследить за динамикой изменения параметра со временем (ретроспективой).



Пример страницы графиков телеизмерений

В левой части графика отображена легенда линий по цвету (какой цвет к какому телеизмерению относится). Лини сетки привязаны к конкретным величинам, чтобы было легче ориентироваться в графике и оценивать ту или иную величину. В нижней части экрана расположен блок текущих показаний с заголовком "Текущие значения".

#### 2.5 Управление областью просмотра графика.

Элементы управления областью просмотра графика представлены на рисунке



Где назначения значков:

• Свернуть/развернуть меню

- Увеличение детализации графика по оси "Ү".
- Уменьшение детализации графика по оси "Y".
- Вернуть просмотр графика в предустановленное состояние.
- Увеличение детализации графика по оси "Х".
- Уменьшение детализации графика по оси "Х".

Ось "Y" - это значение величины телеизмерения, ось "X" - это время, в которое эта величина зафиксирована.



Пример развёрнутого меню на графике

График также можно прокручивать как по оси "Y", так и по оси "X", зажав левую кнопку мыши на графике. Интерфейс графика является интуитивно понятным.

Также в системе реализована функция просмотра данных за определённый день из базы накопленных данных и управление видимостью канала телеизмерения на графике. Чтобы просмотреть архивные данные, необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на значок в виде шестерёнки



и выбрать из списка интересующую дату. Дата отображается в виде ГГГГММДД, где:

- ГГГГ год, пример 2021
- ММ месяц, пример 03
- ДД день, пример 01

Запись вида 20210301 означает 1 марта 2021 года.

ПС Евтинская 35/6 кВ     ПС Евтинская 35/6 кВ     КРУ-35 кВ Яч.3 ВВ-35 Т-1     График токов						
<sup>65</sup> <sup>65</sup> 01/03/2021 14:40:46						
36 36						
26 26	Выход Опция Готово					
	Выбор файла					
52 53	(Текущий)					
82 83 83	20210301					
	20210225					
A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	20210224					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20210220					
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	20210219					
4 9 9 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4	Настройка отображения тренда					
	Видимость канала					
<u>6</u> 0 0	Шкала Ү Вкл					
8 8	Отключить промотку по оси У					
8 8 8	Сброс к значениям "по-умолчанию"					
8 8						
01/03/2021 14:37:00 01/03/2021 14:37:30 01/03/2021 14:38:00	01/03/2021 14:38:30 01/03/2021 14:39:00 01/03/2021 14:39:30 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:30 01/03/2021 14:41:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021 14:40:00 01/03/2021	01/03/2021 14:41:30				
	Текущие значения					
Ток фазы А <b>50.4</b> А	Ток фазы В 50.5 А Ток фазы С 50.0 А	Назад				

Просмотр данных за определённый день

Можно также управлять видимостью канала для углублённого анализа, выбрав в меню пункт "Видимость канала". В появившейся вкладке убрать из списка ненужные каналы для анализа.



Управление видимостью канала телеизмерения

Система также позволяет, для удобства просмотра, выбрать ведущую шкалу по оси "Ү". Необходимо кликнуть на символе "звёздочка" и выбрать ведущую шкалу.



#### 2.6 Страница просмотра журнала событий

Страница просмотра журнала событий состоит из самого журнала и кнопок просмотра журнала операций, квитирования событий и возврата на страницу "Главный экран".

01/03/2021	13:45:29	КРУ-6 кВ Яч.9 ВВ-6 ф.6-9-Е ДУ - Разрешено		13:45:36
01/03/2021	13:45:29	КРУ-6 кВ Яч.9 ВВ-6 ф.6-9-Е ВЭ - Вкачен		13:45:36
01/03/2021	13:45:29	КРУ-6 кВ Яч.9 ВВ-6 ф.6-9-Е Положение - Включен		13:45:36
01/03/2021	13:44:24	КРУ-6 кВ Яч.8 ВВ-6 Т-1 ДУ - Разрешено		13:44:30
01/03/2021	13:44:24	КРУ-6 кВ Яч.8 ВВ-6 Т-1 ВЭ - Вкачен		13:44:30
01/03/2021	13:44:24	КРУ-6 кВ Яч.8 ВВ-6 Т-1 Положение - Включен		13:44:30
01/03/2021	13:44:24	КРУ-6 кВ Яч.7 ВВ-6 ф.6-7- ДУ - Разрешено		13:44:30
01/03/2021	13:44:24	КРУ-6 кВ Яч.7 ВВ-6 ф.6-7- ВЭ - Вкачен		13:44:30
01/03/2021	13:44:24	КРУ-6 кВ Яч.7 ВВ-6 ф.6-7- Положение - Включен		13:44:30
01/03/2021	13:42:00	КРУ-6 кВ Яч.6 ВВ-6 ф.6-6-ВЭ - Вкачен		13:42:04
01/03/2021	13:42:00	КРУ-6 кВ Яч.5 ТН-6-1 ЗН-6 1СШ-6кВ - Отключен		13:42:04
01/03/2021	13:41:10	КРУ-6 кВ Яч.6 ВВ-6 ф.6-6- ДУ - Разрешено		13:42:04
01/03/2021	13:41:10	КРУ-6 кВ Яч.6 ВВ-6 ф.6-6- Положение - Включен		13:42:04
01/03/2021	13:41:10	КРУ-6 кВ Яч.5 ТН-6-1 ЗН-6 1СШ-6кВ - Включен		13:42:04
01/03/2021	13:41:10	КРУ-6 кВ Яч.5 ТН-6-1 ВЭ - Вкачен		13:42:04
01/03/2021	13:41:10	КРУ-6 кВ Яч.4 ВВ-6 ф.6-4-Е ДУ - Разрешено		13:42:04
01/03/2021	13:41:10	КРУ-6 кВ Яч.4 ВВ-6 ф.6-4-Е ВЭ - Вкачен		13:42:04
01/03/2021	13:41:10	КРУ-6 кВ Яч.4 ВВ-6 ф.6-4-Е Положение - Включен		13:42:04
01/03/2021	13:41:10	КРУ-6 кВ Яч.3 ВВ-6 ф.6-3- ДУ - Разрешено		13:42:04
01/03/2021	13:41:10	КРУ-6 кВ Яч.3 ВВ-6 ф.6-3- ВЭ - Вкачен		13:42:04
01/03/2021	13:41:10	КРУ-6 кВ Яч.3 ВВ-6 ф.6-3- Положение - Включен		13:42:04
01/03/2021	13:39:05	КРУ-6 кВ Яч.2 ВВ-6 Т-2 ДУ - Разрешено		13:39:11
01/03/2021	13:39:05	КРУ-6 кВ Яч.2 ВВ-6 Т-2 ВЭ - Вкачен		13:39:11
01/03/2021	13:39:05	КРУ-6 кВ Яч.2 ВВ-6 Т-2 Положение - Включен		13:39:11
01/03/2021	13:38:05	КРУ-6 кВ Яч.1 ВВ-6 ф.6-1- ДУ - Разрешено		13:39:11
01/03/2021	13:38:05	КРУ-6 кВ Яч.1 ВВ-6 ф.6-1- ВЭ - Вкачен		13:39:11
01/03/2021	13:38:05	КРУ-6 кВ Яч.1 ВВ-6 ф.6-1- Положение - Включен		13:39:11
01/03/2021	13:33:39	КРУ-35 кВ Яч.8 Вводной Р-35 2СШ-35 ВЭ - Вкачен		13:33:48
01/03/2021	13:33:39	КРУ-35 кВ Яч.7 ТН-35-2 ВЭ - Вкачен		13:33:48
01/03/2021	13:33:39	КРУ-35 кВ Яч.6 ВВ-35 Т-2 ДУ - Разрешено		13:33:48
01/03/2021	13:33:39	КРУ-35 кВ Яч.6 ВВ-35 Т-2 ВЭ - Вкачен		13:33:48
		Журнал операций Кви	тировать	Назад

Пример страницы журнала событий

Данная страница является общим журналом для всех событий.

Лата	Время		время
события	события	Событие	подтверждения
соовния	соовния		просмотра

Журнал является активным элементом и позволяет просматривать данные за определенный промежуток времени.

Чтобы просмотреть архивные данные нужно кликнуть левой кнопкой мыши на значок в виде шестерёнки,



расположенной в верхнем правом углу журнала Появится всплывающее окно "Опция",

Выхол	Опция	Готово
DBROM	онция	101000
Категории от		0 - 255
Начальная дата		
2021-02-25		
Конечная дата		
2021-03-09		
Настойока отображе	ения событий	
_		
Показать вызван	ные события	V
Показать подтве	ржденные события	×
Показать востано	овленные события	<ul> <li>✓</li> </ul>

Окно "Опция"

на котором необходимо выбрать интересующие начальную и конечную дату.

Выход		Нач	альная	дата		OK	В	выход		Кон	ечная д	ата		3
2021			Фев			2021					Мар			
Bc	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	C6		Bc	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	C6
	1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13		7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20		14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27		21	22	23	24	25	26	27
28								28	29	30	31			

Начальная дата

Можно также выбрать номер, либо заданную область номеров категорий событий. Удобней просматривать журнал по интересующему присоединению на странице телеуправления выключателем, где категория уже задана.

#### 2.7 Подтверждение просмотра событий (квитирование)

На странице "Главный экран" и на странице "Просмотр журнала событий" находится кнопка "Квитировать",



кликнув на которую дежурный подстанции подтверждает, что событие просмотрено. При этом пропадает мигание прямоугольника

на телесигнале, который изменил своё состояние. А также событие в журнале становится с серым фоном и синими буквами и заносится время подтверждения просмотра в соответствующую колонку журнала событий.

#### 2.8 Страница просмотра журнала операций

Страница просмотра журнала операций содержит в себе сам журнал и кнопку возврата на главный экран. Попасть на страницу просмотра журнала операций можно со страницы "Главный экран". Необходимо зайти в журнал событий и со страницы журнала событий кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку "Журнал операций".

6			Журнал опер	аций			_
Дата	Время	Имя пользователя	Команда	P	Имя Host	ппатформа	0
01/03/2021	13:45:48	admin	КРУ 6 кВ Яч.9 ВВ-6 ф.6-9-Е Включить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	9
25/02/2021	11:54:15	admin	РПН Т-2 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:54:15	admin	РПН Т-2 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:54:08	admin	РПН Т-1 Убавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:54:08	admin	РПН Т-1 Убавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:53:35	admin	РПН Т-1 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:53:35	admin	РПН Т-1 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:48:30	admin	РПН Т-2 Убавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:47:32	admin	РПН Т-2 Убавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:46:55	admin	РПН Т-1 Убавить	192 168 0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:46:22	admin	РПН Т-1 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11.46.22	admin	РПН Т-1 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:26:18	admin	РПН Т-1 Убавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:25:05	admin	РПН Т-1 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:13:40	admin	ОПУ Тепеуправление РПН Т-1 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:13:40	admin	ОПУ Тепеуправление РПН Т-1 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:09:40	admin	ОПУ Тепеуправление РПН Т-1 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	11:09:40	admin	ОПУ Тепеуправление РПН Т-1 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	09:29:29	admin	ОПУ Тепеуправление РПН Т-2 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	09:29:29	admin	ОПУ Тепеуправление РПН Т-2 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	09:29:18	admin	ОПУ Телеуправление РПН Т-1 Убавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	09:28:45	admin	ОПУ Тепеуправление РПН Т-1 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	09:28:45	admin	ОПУ Тепеуправление РПН Т-1 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	09:26:26	admin	ОПУ Тепеуправление РПН Т-2 Убавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	09.26.26	admin	ОПУ Телеуправление РПН Т-2 Убавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	09:25:53	admin	ОПУ Телеуправление РПН Т-2 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	09:25:53	admin	ОПУ Телеуправление РПН Т-2 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	09:25.15	admin	ОПУ Тепеуправление РПН Т-1 Убавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	09:24:39	admin	ОПУ Тепеуправление РПН Т-1 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	09:24:39	admin	ОПУ Тепеуправление РПН Т-1 Прибавить.	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
25/02/2021	09:19:20	admin	ОПУ Телеуправление РПН Т-2 Прибавить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
24/02/2021	14:18:51	admin	КРУ 6 кВ Яч.8 ВВ-6 Т-1 Отключить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
24/02/2021	14:18:49	admin	КРУ 6 кВ Яч.8 ВВ-6 Т-1 Включить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
24/02/2021	14.18.47	admin	КРУ 35 кВ Яч.3 ВВ-35 Т-1 Отключить	192.168.0.1	SPVLAPTOP	Windows	
						На	зад

Пример страницы "Журнал операций"

Чтобы просмотреть архивные данные, нужно кликнуть левой кнопкой мыши на значок в виде шестерёнки,



расположенный в верхнем правом углу журнала. Появится всплывающее окно "Опция":

Выход	Опция	Готово
Начальная дата		
Конечная дата		

Окно "Опция"

#### Необходимо выбрать интересующие начальную и конечную даты просмотра:

Выход		Нач	альная	дата		OK		
2	021					Фев		
Bc	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	C6		
	1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12	13		
14	15	16	17	18	19	20		
21	22	23	24	25	26	27		
28								

Выход		Кон	Конечная дата					
2021						Мар		
Bc	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	C6		
	1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12	13		
14	15	16	17	18	19	20		
21	22	23	24	25	26	27		
28	29	30	31					

Начальная дата

Конечная дата

и нажать "Готово".

#### 2.9 Страница просмотра сигналов центральной сигнализации

Эта страница полностью повторяет состояние индикаторов устройства центральной сигнализации.

<b>100</b>		ПС Евтинская 35	/6 кВ				
	ОП	ІУ Центральная Сигн	ализация				
	Неисправность ЗДЗ 35кВ 1с	Работа/неисправность основных защит Т-1	17 Работа АЧР 1 ступень		25 Работа/неисправно СВ-35		
Аварийная сигнализация	Неисправность ЗДЗ 35кВ 2с	Работа/неисправность основных защит Т-2	18 Работа АЧР 2 ступень	26	26		
Предупредительная сигнализация	Работа ЗДЗ 35кВ 1с	Работа/неисправность резервных защит Т-1	Работа/Неисправность 3ДЗ 6кВ		27		
	Ф Работа ЗДЗ 35кВ 2с	Работа/неисправность резервных защит Т-1	Аварийное отключение СН-0,4кВ 1с	28			
	Неисправность ТН 35кВ 1с	3емля в сети 6кВ	Аварийное отключение СН-0,4кВ 2с	29			
	6 Земля в сети 35кВ 1с	Неисправность ТН 6кВ	22 АУОТ Авария	30			
	Неисправность ТН 35кВ 2с	(15)	АУОТ Неисправность	31			
	В Земля в сети 35кВ 2с	(16)	24 АУОТ Авария АБ	32			
	ж	(урнал событий					
25/02/2021 14:26:46 ОПУ	ЦС Неисправность - Возврат				14:27:08		
25/02/2021 14:26:46 OTY	. Устройство центральной сигнализац	ии БМЦС-02 - связь восстановлена			14:27:08		
						Назад	

Пример страницы просмотра сигналов центральной сигнализации

#### 2.10 Страница просмотра графиков температур

На графике температур отображаются значения температур: как ретроспективные изменения, так и текущие значения:

- Температура наружная
- Температура внутри шкафа ССПИ
- Температура собственных аккумуляторных батарей (АКБ) шкафа ССПИ



Все операции просмотра, связанные с детализацией и глубиной просмотра, такие же, как и для других графиков телеизмерений.